Mural ISSAG - Unité intérieure - Messages d'erreur (1/2)

CLIGNOTEMENT	LAMPE	ECRAN	INFORMATION	SOLUTION
- -	- -	dF	Dégivrage	Fonctionnement normal, pas de code erreur
- -	- -	CL	Rappel de nettoyage du filtre (l'écran reste allumé pendant 15 secondes) / ou Nettoyage actif	
- -	- -	nF	Rappel de remplacement du filtre (l'écran reste allumé pendant 15 secondes)	
- -	- -	FP	Chauffage à température ambiante sous 8°C	
- -	- -	FC	Refroidissement forcé	
- -	- -	AP	Mode AP de la connexion WIFI	
- -	- -	CP	Télécommande désactivée	
1 fois	OFF	EH 00 / EH 0A	Erreur de paramètre EEPROM de l'unité intérieure	TS01-IDU
2 fois	OFF	EL 01	Erreur de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure	TS02-S-INV
3 fois	OFF	EH 02	Erreur de détection du signal de passage à zéro	TS03
4 fois	OFF	EH 03	La vitesse du ventilateur intérieur se situe en dehors de la plage normale.	TS04-S-IDU
5 fois	OFF	EC S1	Erreur de paramètre EEPROM de l'unité extérieure	TS01-ODU
5 fois	OFF	EC S2	Le capteur de température de la bobine du condenseur T3 est en circuit ouvert ou en court-circuit.	TS05-ODU
5 fois	OFF	EC S3	La sonde de température ambiante extérieure T4 est en circuit ouvert ou en court-circuit.	TS05-ODU
5 fois	OFF	EC S4	Le capteur de température de refoulement du compresseur TP est en circuit ouvert ou en court-circuit.	TS05-ODU
5 fois	OFF	EC S6	Le capteur de température de sortie du serpentin de l'évaporateur T2B est en circuit ouvert ou en court-circuit	TS05-ODU
6 fois	OFF	EH 60	La sonde de température intérieure T1 est en circuit ouvert ou en court-circuit.	TS05-IDU
6 fois	OFF	EH 61	Le capteur de température centrale de la bobine d'évaporation T2 est en circuit ouvert ou en court-circuit.	TS05-IDU

Mural ISSAG - Unité intérieure - Messages d'erreur (2/2)

CLIGNOTEMENT	LAMPE	ECRAN	INFORMATION	SOLUTION
12 fois	OFF	EC 07	La vitesse du ventilateur extérieur se situe en dehors de la plage normale.	TS04-ODU
9 fois	OFF	EH 0b	Erreur de communication entre la carte intérieure et la carte d'affichage	TS07
8 fois	OFF	EL 0C	Détection des fuites de réfrigérant	TS06-INV
7 fois	FLASH	PC 00	Dysfonctionnement de l'IPM ou protection de l'IGBT contre un courant trop fort	TS09-S
2 fois	FLASH	PC 01	Protection contre les surtensions et les sous-tensions	TS10-S
3 fois	FLASH	PC 02	Protection du compresseur contre les températures trop élevées. Protection du module IPM contre les hautes températures ou contre les hautes pressions	TS11-S-INV
5 fois	FLASH	PC 04	Erreur drive du compresseur Inverter	TS12-S
1 fois	FLASH	PC 08	Protection contre les surcharges de courant	TS08-S
6 fois	FLASH	PC 40	Erreur de communication entre la puce principale extérieure et la puce pilotée par le compresseur	TS33
7 fois	FLASH	PC 03	Protection contre la haute pression ou la basse pression	TS26-INV
1 fois	ON	- -	Conflit de mode des unités intérieures (correspond à une unité extérieure multiple)	TS14
-	-	FH OP	Le mode AP est actif mais il n'y a pas de kit WIFI installé	TS34