

Fonctionnement de la résistance électrique 2000 W – thermostat PTC

Conditions d'activation de la résistance électrique :

La résistance électrique s'active automatiquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. Le ventilateur intérieur est déjà en marche
2. Le compresseur a fonctionné en continu pendant 20 minutes en mode chauffage
3. La température ambiante est $\leq 15^{\circ}\text{C}$ (soit 59°F)

La résistance électrique s'éteint automatiquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. Lorsque la température ambiante est $\geq 22^{\circ}\text{C}$ (soit 72°F)
 2. Lorsque le compresseur s'arrête
 3. Lorsque le signal de commande de chauffage électrique est reçu,
- la fonction de chauffage électrique automatique est désactivée
et le chauffage électrique manuel est activé.

Lors du dégivrage, la résistance électrique est en fonctionnement.



IMZ 142DR